

# 08

## PASO A PASO

# BILQIS TANK

## SISTEMA DE DEPILACIÓN PROFESIONAL PATENTADO



CALIDAD GARANTIZADA



## BEAUTY IMAGE

PROFESSIONAL WAXING

### TIPOS DE CERA

#### Classic Wax

Formulada a base de resinas naturales de pino. Para todo tipo de pieles. Disponible en: natural, verde, azulene y rojo.

#### Sensitive Creme Wax

Formulada a base de resinas naturales y Dióxido de Titanio. Especialmente formulada para pieles sensibles, protege la piel de la sequedad y la irritación. De textura suave y punto de fusión bajo. Disponible en rosa, blanco, amandrine y perlada.

#### CHOCOWAX

Cera al chocolate, enriquecida con Aceite de Cacao y Aceite de Almendras. Deja la piel hidratada, regenerada y ligeramente perfumada.

#### Nature Wax

Su composición es rica en aceites naturales y dióxido de titanio que le otorgan efectos calmantes e hidratantes. Disponible en: oliva, banana, frutal y miel.

**Bilqis Tank** nace de un proyecto innovador llevado a cabo por un equipo de expertos del sector. Es un producto de depilación de gran eficacia que aúna una óptima calidad de ceras a un aparato que optimiza los costes con una incidencia ambiental mínima. Bilqis Tank-calentador-calienta y carga la cera en el Bilqis a través de un sistema de bombeo e incluye un compartimento para contener y precalentar los rodillos. Asimismo, el Tank-calentador- permite mantener la cera siempre caliente y utilizar un único envase de plástico de 2000 ml, lo que representa una enorme ventaja en términos de coste y de aprovechamiento.

Las cargas del Bilqis están disponibles en una amplia gama de ceras tibias liposolubles que nos permiten tener una cera específica que se adapte perfectamente al gusto y particularidades de cada cliente. Bilqis garantiza ceras preparadas con materias de calidad, aceites esenciales y productos naturales, que se funden a baja temperatura y tienen una temperatura de aplicación de unos 34 °C. Esto, nos permite su aplicación en personas con problemas circulatorios, fragilidad en los capilares o personas muy sensibles al calor.

Temperatura de aplicación: 34°



### PRECAUCIONES

- ! No depile con cera áreas sensibles como dentro de la nariz, oídos, pezones, cejas, piel irritada por el sol y verrugas.
- ! Evite al menos durante 24 horas exponer la zona depilada al sol.
- ! Antes de empezar asegúrese que la piel está limpia y seca y no presenta restos de grasa o de sudor.
- ! El vello debe tener un mínimo de 5 mm (aprox.) de longitud antes de depilarlo con cera para asegurar la correcta adhesión de ésta.
- ! No utilizar agua, ni alcohol o disolventes para retirar los restos de cera en la piel.
- ! No ingerir.
- ! Mantener fuera del alcance de los niños.

### COMPONENTES



- 1 Bilqis Tank
- 2 Aplicador Bilqis + base individual
- 3 Bilqis caja rodillos 40 unidades
- 4 Bilqis bandas de papel 250 bandas
- 5 Bilqis toallitas aceite post 120 unidades
- 6 Folleto instrucciones
- 7 2 botellas x 2000 ml. de cera depilatoria (variada)
- 8 Cortador

### FORMATO



Botellas de 2000 ml.



## HASTA 3 SEMANAS DEPILADA

**PUESTA EN MARCHA Y MONTAJE DEL BILQIS TANK**



**01 CONECTE EL BILQIS** a la corriente.



**02 PULSE EL INTERRUPTOR** de encendido.



**03 QUITAR EL PLÁSTICO** protector de la botella.



**04 QUITAR LA TAPA** de la botella.



**05 DAR LA VUELTA** a la botella y cortar el saliente indicado con la flecha blanca con la ayuda del cortador.



**06 ABRA EL BILQIS TANK** por su parte superior.



**07 COLOQUE LA BOTELLA** en el tank teniendo en cuenta que el saliente quede en la parte superior derecha.



**08 UNA VEZ COLOCADA** la botella, bloquearla por la parte superior con la tapa.



**09 LA SEÑAL LUMINOSA ROJA** nos indicará que el Bilqis Tank está encendido.



**10 LA SEÑAL LUMINOSA AMARILLA** nos indicará que el Bilqis Tank está calentando.



**11 QUITE LA TAPA** de plástico del aplicador, presione el botón y obtendrá el ascenso del rodillo.



**12 QUITE EL RODILLO** y conecte el aplicador en el conector para su calentamiento.



**14 ÉSTA CAMBIARÁ A ROJA,** pasados aproximadamente 10 min. Para indicarnos que el aplicador ya está listo para ser utilizado.



**15 COLOQUE LOS RODILLOS** en las cavidades específicas para su precalentamiento.



**16 CUANDO EL APLICADOR** tenga la luz roja encendida y el tank la luz verde, espere 10 minutos y presione el pulsador de la bomba. Cuando la cera llegue a la línea max, dibujada dentro del aplicador, deje de pulsar el botón para que pare la salida de la cera.



**17 UNA VEZ LLENO** vuelva a poner el rodillo y presione hacia abajo para situarlo en la posición listo para depilar.



**18 ANTES DE DEPILAR** verifique la temperatura de la cera aplicando una capa sobre una banda de papel-tela.



**19 CON BILQIS TANK** podemos usar al mismo tiempo más de 2 aplicadores para poder usar en diferentes cabinas.

**DEPILACIÓN**



**01 PULVERIZAR** con el tónico pre-depilatorio la zona a depilar para eliminar posibles restos de sudoración y humedad y preparar la piel para la depilación, ya que permitirá una mejor adherencia de la cera.



**02 DESCONECTE** el aplicador del bilqis tank y sirviéndose de éste, aplique el rodillo sobre la zona a depilar, extendiendo una fina capa de cera, siguiendo la dirección del crecimiento del vello.



**03 APLIQUE UNA BANDA** de papel-tela presionándola para asegurar su adherencia.



**04 SUJETE LA PIEL** con una mano para mantenerla tensa y con la otra levante un extremo y tire con fuerza en la dirección opuesta al crecimiento del vello.



**05 UNA VEZ TERMINADA** la depilación aplique un vial retardador de crecimiento del vello o un producto post depilatorio adecuado al tipo de piel y elimine los posibles restos de cera con el aceite post depilatorio.



**06 PROCEDA A DESECHAR** el rodillo o bien limpiarlo y esterilizarlo para su próximo uso.



**07 LIMPIE EL BILQIS TANK sólo** con las toallitas de aceite post depilatorias.



**08 EN EL LATERAL** de la botella tenemos una zona transparente donde podremos ver cuando se nos acaba la cera.

**SUGERENCIAS COSMÉTICAS**



**Beauty Image Foli-end**

En el caso de encontrarse con vello subcutáneo, recomiende al cliente su uso periódicamente.



**Beauty Image Deo Retard (retardador del crecimiento del vello)**

Para la zona de las axilas. Puede recomendar su uso para el mantenimiento en casa.



**Disolvente Fast-Net Citrus**

(tanto para plástico como para metal)

Para mantener en perfecto estado los calentadores, fundidores y superficies de trabajo.